



Śruba, tuleja gumowa i podkładka do montażu szyb lub owiewek.

Nr OEM Honda: 90001-MG1-000 + 90111-MM9-000

ID: 753