



Klocki hamulcowe Brembo 07HO3005 (FA196) Ceramiczno-Metalowe

Pasują do:

DAELIM

125 DaystTył 125 03-09 Przód
125 Roadwin 125 04-09 Przód
125 Roadwin R 125 Fi (VJF 125) 08-09 Przód/Tył
125 VL 125 DaystTył/L 03-09 Przód
125 VS 125 Evolution 01-04 Przód
125 VT 125 Evolution 03 Przód

KYMCO

250 Venox 250 03-08 Przód
250 Venox 250 Custom 00-09

MBK

125 YP 125 Cityline 08-09 Przód

TRIUMPH

790 Bonneville 800 01-06 Przód

HONDA

250 CN 250 3 (MF02) Fusion/Fusion X/Fusion X Special 03 Przód
250 CB 250 N Two Fifty 92-05 Przód
250 VT 250 CR/CT/CV Magna 95-97 Przód
250 VTR 250 98-07 Przód
400 CB 400 SS (SS2-NC41) 02 Przód
400 NV 400 (NC40) Shadow Slasher 00-02 Przód
400 VRX 400 T (NC33) 96 Przód
500 CB 500 R/T 94-96 Przód
500 CBF 500 (Non ABS) 04 Przód
600 VT 600 Shadow/Shadow Deluxe VLX 94-07 Przód
600 XL 600 Transalp 94-96 Przód
600 FJS 600 Silverwing 01-10 Tył
650 FMX 650 05-08 Przód
750 VF 750 C Magna/Magna Delux CD/C2 94-03 Przód
750 VF 750 93-99 Przód
750 VT 750 Shadow/Shadow Deluxe 98-09 Przód
750 VT 750 DC Shadow Spirit 01-09 Przód
750 VT 750 Black Widow 01-04 Przód
750 VT 750 Shadow Aero C/CA 04-10 Przód
750 VT750 Shadow Phantom 10- Przód
750 VFR 750 88-97 Tył
1000 CBR 1000 F 90-92 Tył
1100 ST 1100 91-02 Tył
1100 ST 1100 A (ABS) 95 Tył
1100 ST 1100 Pan European 92-95 Tył
1100 VT 1100 C Shadow 95-96 Przód
1100 VT 1100 C Shadow Spirit 97-07 Przód
1100 VT 1100 C2 Shadow American Classic Edition / Sabre 95-07 Przód
1100 VT 1100 C3 Shadow Aero 98-02 Przód
1100 VT 1100 D2 Shadow American Classic Edition 99 Przód
1100 VT 1100 T Shadow American Classic Edition Tourer 98-01 Przód
1300 VTX 1300 C 04-10 Przód
1300 VTX 1300 Fury 10- Przód
1300 VTX 1300 R 05-10 Przód
1300 VTX 1300 S Retro 03-08 Przód
1300 VTX 1300 T 08-10 Przód
1500 GL 1500 (F6C) 97-03 Tył

790 Bonneville America 02-06
790 Bonneville T100 02-04 Przód
800 Speedmaster 800 03-04 Przód
855 Tiger 855i (VIN 71699) 98
865 America 06-09 Przód
865 Bonneville 09 Przód
865 Bonneville T100 02-09 Przód
865 Scrambler 06-09 Przód
865 Speedmaster 05-09 Przód
900 Adventurer 96-01 Przód/Tył
900 Legend TT 98-01 Przód/Tył
900 Thunderbird / Sport 95-04
955 Tiger 955 99-03 Przód/Tył
955 Tiger 955 04-06 Przód

UM (UNITED MOTORS)

200 Renegade 200 03-06 Przód

VICTORY

1500 KingPin 08-09 Tył
1500 Kingpin 8-Ball 08-09 Tył
1500 Kingpin Tour 08-09 Tył
1500 Kingpin-Low 09- Tył
1500 Vegas 08-09 Tył
1500 Vegas 8-Ball 08-09 Tył
1500 Vegas Jackpot 08-09 Tył
1500 Vegas Low 08-09 Tył
1634 Ness Signature Series 08
1731 Hammer 08-09 Tył
1731 Hammer S 08-09 Tył
1731 Vision Street 08-09 Tył
1731 Vision Tour (Tous les mo

YAMAHA

125 SR 125 (3MW2 Type) 89-9
125 YW 125 Zuma 09-10 Przód
125 VP 125 X-City 08-09 Przód
125 YP 125 Majesty FA (SCA9)
Production) 02 Przód
250 VP 250 X-City 07-09 Przód
300 XC 300 Versity 06 Przód
1700 MT-01 (Etrier 4 pistons) (C
1700 MT-01 (Etrier 6 pistons R